



INSTRUKCJA ODCZYTU CAŁKOWITEJ WYPRODUKOWANEJ ENERGII

Aby odczytać wartość energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną na falowniku należy:

1. Odnaleźć na falowniku pod wyświetlaczem napis „**Knock here**” i znajdujący się nad nim punkt
2. Stuknięcie w punkt spowoduje podświetlenie się wyświetlacza
3. Kolejne pojedyncze stuknięcia będą powodować zmianę wyświetlanych parametrów w dolnym wierszu na wyświetlaczu (pokazano na poniższym zdjęciu)



4. Należy stukać, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „**Eall**” lub „**Ecal**” tak jak na zdjęciu poniżej:



*Wartość liczbowa wyświetlona przy napisie „**Eall:**” lub „**Ecal:**” wskazuje całkowitą wyprodukowaną energię od momentu uruchomienia instalacji.*